



www.bbbparts.com

BBB CENTERFIT CENTERLOCK ADAPTER INSTALLATION INSTRUCTIONS

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place the rotor right side up with the CenterFit adapter underneath the rotor.
2. Place CenterFit fixing plate on the top of rotor. Align the holes of fixing plate, rotor, and CenterFit adapter.
3. Insert the bolts into the mounting holes and tighten until it reaches the height of the fixing plate.
4. Install the rotor/adapter assembly onto the hub. Screw the CenterFit ring onto the hub and tighten to 40Nm.
5. Make sure all bolts and the CenterFit ring are tightened!
6. Check bolts and center lock ring regularly.

D CenterFit - Centerlock Adapter

1. Den Rotor mit der rechten Seite nach oben legen; der CenterFit-Adapter sollte unter dem Rotor liegen.
2. Die CenterFit-Befestigungsplatte oben auf den Rotor legen. Die Löcher der Befestigungsplatte, des Rotors und des CenterFit-Adapters in einer Linie ausrichten.
3. Die Schrauben in Montagelöcher eindrehen und anziehen, bis sie bündig mit der Befestigungsplatte abschließen.
4. Die Rotor/Adapter-Einheit auf die Nabe stecken. Den CenterFit-Ring auf die Nabe schrauben und auf 40 Nm anziehen.
5. Prüfen, ob alle Schrauben und der CenterFit-Ring fest angezogen sind!
6. Schrauben und Center Lock-Ring regelmäßig nachziehen.

STEP 1



STEP 2



STEP 3



F CenterFit - Adaptateur de Centerlock

1. Positionner le rotor côté droit vers le haut, l'adaptateur CenterFit étant placé sous le rotor.
2. Placer la plaque de fixation CenterFit sur le rotor. Aligner les orifices de la plaque de fixation, du rotor et de l'adaptateur CenterFit.
3. Visser les boulons dans les orifices de montage et les serrer jusqu'à ce qu'ils atteignent la hauteur de la plaque de fixation.
4. Installer le bloc rotor/adaptateur sur le moyeu. Visser l'anneau CenterFit sur le moyeu et serrer jusqu'à 40 Nm.
5. S'assurer que les boulons et l'anneau CenterFit sont bien serrés!
6. Vérifier régulièrement les boulons et l'anneau de verrouillage central.

NL CenterFit - Centerlock adapter

1. Plaats de rotor (met de tekst naar je toe) op de CenterFit adapter.
2. Plaats de stalen plaat op de rotor. Zorg dat de gaten van de plaat, rotor en adapter recht boven elkaar zitten.
3. Monteer de bouten en draai ze aan, tot dat de bovenzijde van de kop van de bout gelijk ligt met de stalen plaat.
4. Instaleer de complete combinatie op de centerlock aansluiting van de naaf.
5. Schroef de CenterFit ring op de naaf en draai deze aan tot 40 Nm.
6. Controleer regelmatig of de bouten en de CenterFit ring goed vast zitten.