



www.bbbparts.com

BBB ROADPROTECTOR FRONT FENDER INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 2



STEP 3



STEP 4



1. Remove the front brake. Place the metal hook and re-assemble the front brake. The metal hook must stick out at the back of the front fork with the split end out to attach the quick-release system of the fender.
2. Put the fender on with the lever up and push down to secure the fender.
3. To remove the fender pull the lever up and remove fender.
4. Put the rubber cover over the metal hook.

D RoadProtector - Schutzbleche

1. Die Vorderradbremse demontieren; anschließend den Metallhaken des Schutzblechs einbauen und die Vorderbremse wieder montieren. Der Metallhaken muss zu einem kleinen Teil aus der Rückseite der Vordergabel herausragen. Das Schutzblech in den Metallhaken einhängen; dabei muss der Hebel nach oben zeigen.
2. Anschließend zur Sicherung des Schutzblechs den Hebel herunterdrücken.
3. Zur Demontage des Schutzblechs den Hebel nach oben drücken und das Schutzblech abnehmen.
4. Anschließend beigelegte Gummiabdeckung über den Haken schieben.

F RoadProtector - Garde Boue

1. Démonter le frein avant. Placer le crochet en métal du garde-boue et réassembler le frein avant. Le crochet en métal doit partiellement dépasser de l'arrière de la fourche avant. Insérer le garde-boue dans le crochet de façon à orienter le levier vers le haut.
2. Baisser le levier pour verrouiller le garde-boue.
3. Pour retirer le garde-boue, soulever le levier et retirer le garde-boue.
4. Placer le couvercle du garde-boue en caoutchouc.

NL RoadProtector - Spatborden

1. Demonteer de voorrem. Breng de metalen haak van het spatbord aan en hermonteer de voorrem. De metalen haak steekt, met het gespleten deel, aan de achterkant van de voorvork uit. Hier kan het "quick release" systeem van het spatbord op worden bevestigd.
2. Schuif het spatbord met de greep naar boven op de haak en sluit de greep om het spatbord vast te zetten.
3. Om het spatbord te verwijderen, trek de greep naar boven en verwijder het spatbord.
4. Schuif de rubberen afdekcap over de metalen haak.