



www.bbbparts.com

BBB ROADPROTECTOR REAR FENDER INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 2



STEP 3



STEP 4



INSTRUCTIONS

1. Remove the rear brake. Place the metal hook and assemble the rear brake again. The metal hook must stick out at the back of the bike with the split end out to attach the quick release system of the fender.
2. Put the fender on with the lever up and push down to secure the fender.
3. To remove pull lever up and remove fender.
4. Put the little piece of rubber in place.

D RoadProtector - Schutzbleche

1. Die Hinterradbremse demonstrieren; anschließend den Metallhaken des Schutzblechs einbauen und die Hinterradbremse wieder montieren. Der Metallhaken muss zu einem kleinen Teil aus der Rückseite des Fahrrads herausragen.
2. Das Schutzblech in den Metallhaken einhängen; dabei muss der Hebel nach oben zeigen.
3. Anschließend zur Sicherung des Schutzblechs den Hebel herunterdrücken.
4. Zur Demontage des Schutzblechs den Hebel nach oben drücken und das Schutzblech abnehmen; anschließend beigelegte Gummiaufklebung über den Haken schieben.

F RoadProtector - Garde Boue

1. Désassembler le frein arrière. Placer le crochet en métal du garde-boue et réassembler le frein arrière. Le crochet en métal doit partiellement dépasser de l'arrière du vélo.
2. Insérer le garde-boue dans le crochet de façon à orienter le levier vers le haut.
3. Baisser le levier pour verrouiller le garde-boue.
4. Pour retirer le garde-boue, soulever le levier et retirer le garde-boue. Placer le couvercle du garde-boue en caoutchouc.

NL RoadProtector - Spatborden

1. Demonteer de achterrem. Breng de metalen haak van het spatbord aan en hermonteer de achterrem. De metalen haak steekt, met het gespleten deel, aan de achterkant van het frame uit. Hier kan het "quick release" system van het spatbord op worden bevestigd.
2. Schuif het spatbord met de greep naar boven op de haak en sluit de greep om het spatbord vast te zetten.
3. Om het spatbord te verwijderen, trek de greep naar boven en verwijder het spatbord.
4. Schuif de rubberen afdekkap over de metalen haak.